



11-191-1-35002078
¥2,000
メタ玉28cm皿 パーシモン
28×3.4

11-191-2-35000078
¥1,800
メタ玉26cm皿 パーシモン
26×2.8

11-191-3-35090078
¥1,300
メタ玉24cm皿 パーシモン
24×2.6

11-191-4-35080078
¥800
メタ玉21cm皿 パーシモン
21×2.4



11-191-5-35072078
¥800
メタ玉19cm皿 パーシモン
19×2.4

11-191-6-35062078
¥600
メタ玉16cm皿 パーシモン
16.5×2.2

11-191-7-72060078
¥600
メタ玉15cm皿 パーシモン
14.9×2.3

11-191-8-00604078
¥600
メタ玉13cm皿 パーシモン
12.7×2.2

11-191-9-76040078
¥600
メタ玉11cm皿 パーシモン
10.5×2.3



11-191-10-35190078 ¥1,400
25cm麺皿 パーシモン 24.5×4.4

11-191-11-31192078 ¥1,400
リム玉25cm深皿 パーシモン 24.5×4.4

11-191-12-31182078 ¥900
リム玉22cm深皿 パーシモン 22.2×4



11-191-13-76170078 ¥1,700
丸高台22cm深皿 パーシモン 22×6.3



11-191-14-76140078 ¥1,300
八角19cm高台皿 パーシモン 18.8×4



11-192-1-72163078
¥700
メタ玉16cm深皿 パーシモン
16.2×3.4

11-192-2-35010078
¥600
メタ玉14cm深皿 パーシモン
14.2×3.1

11-192-3-31011078
¥600
メタ玉13cm深皿 パーシモン
13.1×2.9

11-192-4-35041078
¥600
メタ玉10cm深皿 パーシモン
10×2.5



11-192-5-00030078 ¥1,600
反高台22cm丼 パーシモン 21.5×8.6・1,400cc



11-192-6-76193078 ¥1,400
反高台20cm丼 パーシモン 19.6×7.7・1,070cc



11-192-7-88363078 ¥1,900
切立19cm深丼 パーシモン
18.8×10.2・1,200cc
11-192-8-78180078 ¥900
受皿 21.8×3.8



11-192-9-88360078 ¥1,700
切立18cm深丼 パーシモン
18×9.2・990cc



11-192-10-76210078 ¥1,600
切立高台22cm丼 パーシモン
21.8×9・1,200cc



11-192-11-76200078 ¥1,400
切立高台20cm丼 パーシモン
19.5×7.5・990cc



11-192-12-76250078
¥1,100
16cm玉丼 パーシモン
16×6.4・650cc



11-192-13-76331078
¥700
12cm丸鉢 パーシモン
11.8×4.8・290cc



11-192-14-76341078
¥600
9cm丸鉢 パーシモン
9.1×3.9・150cc



11-192-15-88442078
¥800
反13cm碗 パーシモン
13.3×6.5・370cc



11-192-16-00220078
¥600
反12cm碗 パーシモン
11.9×5.8・260cc



11-192-17-00570078
¥900
リム15cmライス碗 パーシモン
14.9×6.4・430cc



11-192-18-44413078
¥800
切立13cmライス碗 パーシモン
13.1×6・300cc



11-192-19-39043078S
¥700
ラーメンレンゲ パーシモンA
17.6×5.2・22cc



11-192-20-39035078S
¥500
カギレンゲL パーシモンA
15.6×5・24cc



11-192-21-39034078S
¥400
かぎレンゲS パーシモンA
14×4.7・17cc



11-192-22-39507078
¥500
受台 パーシモン 9.4×5.6