

マグカップ碗皿／フリーカップ・碗皿





鳴門 反マグ 黒耀
12-144-1-86130071
碗 **¥950**
8.8×8.8・300cc
12-144-2-99821006
9.5cm
丸型コルクコースター
¥250
9.5×0.6



マグ 黒御影
12-144-3-80100072
碗 **¥850**
8×8・260cc
12-144-4-99822006
9cm
丸型コルクコースター
¥200
9.2×0.4



マグ 粉引
12-144-5-80100073
碗 **¥800**
8×8・260cc
12-144-6-99823006
9cm
正角型コルクコースター
¥200
9.2×0.4



鳴門 反マグ 粉引
12-144-7-86130073
碗 **¥900**
8.8×8.8・300cc
12-144-8-99821006
9.5cm
丸型コルクコースター
¥250
9.5×0.6



鳴門 反マグ 赤茶備前
12-144-9-86130074
碗 **¥950**
8.8×8.8・300cc
12-144-10-99821006
9.5cm
丸型コルクコースター
¥250
9.5×0.6

フリーカップ・碗皿
Free cup



DIA CERAM®
ペンタゴン
スタック
12-144-11-48130001
碗 **¥1,000**
8.3×6・200cc
12-144-12-50210001
DC 受皿 A **¥750**
15.3×1.9



DIA CERAM®
軽量強化
スタックカップ
12-144-13-51139001
碗 **¥1,100**
7.3×7.2・200cc



DIA CERAM®
軽量強化
マグカップ
12-144-14-51130001
碗 **¥1,200**
7.3×7.3・200cc



DIA CERAM®
軽量強化
反湯呑
12-144-15-50481001
碗 **¥800**
9.3×5.8・200cc



DIA CERAM®
軽量強化
長湯呑
12-144-16-49420001
碗 **¥750**
6.3×7.5・160cc

超白磁



ナポリ 超白磁
フリーカップSS
12-144-17-16750099
碗 **¥650**
6.9×6.4・130cc
12-144-18-75200099
BF 受皿 AL型 **¥650**
15×2.3



ナポリ 超白磁
フリーカップS
12-144-19-16760099
碗 **¥700**
7.6×6.7・160cc
12-144-20-75200099
BF 受皿 AL型 **¥650**
15×2.3



ナポリ 超白磁
フリーカップM
12-144-21-16770099
碗 **¥750**
8×8.5・220cc
12-144-22-75200099
BF 受皿 AL型 **¥650**
15×2.3



ナポリ 超白磁
フリーカップL
12-144-23-16780099
碗 **¥1,100**
8.9×8.9・310cc
12-144-24-75200099
BF 受皿 AL型 **¥650**
15×2.3



ナポリ 超白磁
PiフリーカップS
12-144-25-44901099
碗 **¥700**
8.9×8.8・200cc
12-144-26-10210099
BF 受皿 JIN型 **¥650**
15.3×2.1



ナポリ 超白磁
PiフリーカップM
12-144-27-44902099
碗 **¥900**
8.9×8.8・270cc
12-144-28-10210099
BF 受皿 JIN型 **¥650**
15.3×2.1

超白磁



ナポリ 超白磁
スリムフリーカップ
12-144-29-16740099
碗 **¥950**
7.2×9.1・170cc
※コースターは価格に
含まれておりません。



アリス
フリーカップ
12-144-30-75132001
碗 **¥600**
8.1×8.6・210cc
12-144-31-75200001
LCT 受皿 J **¥500**
15×2.3



ピアット
フリーカップ70
12-144-32-44901001
碗 **¥650**
9×7・210cc
12-144-33-10210001
LCT 受皿 A **¥550**
15.3×2.1



ピアット
フリーカップ90
12-144-34-44902001
碗 **¥900**
9.2×9・280cc
12-144-35-10210001
LCT 受皿 A **¥550**
15.3×2.1



ピアット
フリーカップ120
12-144-36-44903001
碗 **¥1,100**
9.2×12・430cc
12-144-37-77210001
LCT 受皿 K **¥550**
16.5×2.4

フリーカップ・碗皿





リネア
フリーカップM
12-145-1-86581001
碗 **¥700**
8×11.4・280cc
12-145-2-40101001
LCT 受皿 G **¥500**
15×2.3



リネア
フリーカップL
12-145-3-40580001
碗 **¥1,100**
9×11.6・430cc
12-145-4-40101001
LCT 受皿 G **¥500**
15×2.3



スパツィオ
フリーカップ
12-145-5-77590001
碗 **¥700**
7.6×10.5・250cc
12-145-6-75200001
LCT 受皿 J **¥500**
15×2.3



スパツィオ
台付フリーカップ
12-145-7-80590001
碗 **¥700**
7.6×10.5・250cc
12-145-8-43200001
LCT 受皿 I **¥450**
13.1×2.2



リネア 黒耀
フリーカップM
12-145-9-86581071
碗 **¥900**
8×11.4・280cc
12-145-10-40101071
LCT 受皿 G 黒耀
¥600 15×2.3



鳴門湯呑 黒耀
12-145-11-86480071
碗 **¥750**
7.7×8・200cc
※コースターは価格に
含まれておりません。



ピアット 黒御影
フリーカップ70
12-145-12-44901072
碗 **¥900**
9×7・210cc
12-145-13-41101072
LCT 受皿 H 黒御影
¥600 15.3×2.1



ピアット 黒御影
フリーカップ90
12-145-14-44902072
碗 **¥1,200**
9.2×9・280cc
12-145-15-41101072
LCT 受皿 H 黒御影
¥600 15.3×2.1



フリーカップ M 粉引
12-145-16-86581073
碗 **¥850**
8×11.4・280cc
※コースターは価格に
含まれておりません。



湯呑 粉引
12-145-17-86480073
碗 **¥750**
7.7×8・200cc
※コースターは価格に
含まれておりません。



フリーカップ M 赤茶備前
12-145-18-86581074
碗 **¥900**
8×11.4・280cc
※コースターは価格に
含まれておりません。



湯呑 赤茶備前
12-145-19-86480074
碗 **¥750**
7.7×8・200cc
※コースターは価格に
含まれておりません。



ソバチョコ S
12-145-20-36402001
碗 **¥600**
8×6.1・170cc



フリーカップ M
12-145-21-34715001
碗 **¥550**
8.1×9.2・230cc



薬味皿
12-145-22-36403001
皿 **¥500**
8.5×1.6



ソバチョコ L
12-145-23-36401001
碗 **¥700**
8.4×6.8・190cc



フリーカップ L
12-145-24-34716001
碗 **¥700**
8.6×10・300cc



LX10cm皿
12-145-25-37210001
皿 **¥600**
9.8×1.8



ソバチョコ S 黒耀
12-145-26-36402071
碗 **¥700**
8×6.1・170cc



フリーカップ M 黒耀
12-145-27-34715071
碗 **¥650**
8.1×9.2・230cc



薬味皿 黒耀
12-145-28-36403071
皿 **¥600**
8.5×1.6



ソバチョコ L 黒耀
12-145-29-36401071
碗 **¥750**
8.4×6.8・190cc



フリーカップ L 黒耀
12-145-30-34716071
碗 **¥800**
8.6×10・300cc



LX10cm皿 黒耀
12-145-31-37210071
皿 **¥600**
9.8×1.8



8cmソバチョコ 黒耀
12-145-32-21340071
碗 **¥600**
8.2×6.2



8cm薬味皿 黒耀
12-145-33-21370071
皿 **¥600**
8.5×1.6



8cmソバチョコ 粉引
12-145-34-21340073
碗 **¥600**
8.2×6.2



8cm薬味皿 粉引
12-145-35-21370073
皿 **¥600**
8.5×1.6

カップ&ソーサー

マグカップ碗皿／フリーカップ碗皿

カップ&ソーサー

フリーカップ碗皿